



JEEP WRANGLER/LIBERTY DODGE NITRO

CHROME DOOR HANDLE APPLIQUÉ KIT



(A1) Chrome Door Handle Insert
Manette pour Porte Chrome/Insertos cromados para manijas de las puertas

JEEP WRANGLER 5-DOOR	X 5
JEEP WRANGLER 3-DOOR	X 3
JEEP LIBERTY	X 4
DODGE NITRO	X 4



(A2) Chrome Push Button Cover
Bouton Poussoir Couverture
Cubierta Cromada Para El Botón
Presionador

JEEP WRANGLER 5-DOOR	X 5
JEEP WRANGLER 3-DOOR	X 3
JEEP LIBERTY	X 4
DODGE NITRO	X 4



(A3) Alcohol Wipes
Tampons d'alcool
Limpiador con Alcohol

JEEP WRANGLER 5-DOOR	X 5
JEEP WRANGLER 3-DOOR	X 3
JEEP LIBERTY	X 4
DODGE NITRO	X 4

A KIT CONTENTS

CONTENU DU KIT

CONTENIDO DEL KIT



Wash Tools
Sceau à laver
Cubeta para lavar

B TOOLS REQUIRED

OUTILS NECESSAIRES


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



INSTALLED VIEW OF CHROME DOOR HANDLE INSERT AND PUSH BUTTON COVER

AFFICHAGE INSTALLÉ DE PORTE CHROME POIGNEE INSERT ET BOUTON POUSSOIR COUVERTURE

VER LA ILUSTRACIÓN DE INSTALACIÓN DEL INSERTO Y CUBIERTA PARA LA MANIJA DE LA PUERTA



97°F
35°C
68°F
20°C



**APPLICATION:
APPLICATION:
INSTALACIÓN:**

IMPORTANT NOTICE AVIS IMPORTANT NOTA IMPORTANTE

Prior to installation, check the entire kit for possible damage or defects.
Avant l'installation vérifier le dossier complet sur d'éventuels dommages ou de défauts
Antes de instalar, verifique que todas las partes estén en buenas condiciones

**IF PARTS ARE DAMAGED OR CONTAIN DEFECTS DO NOT INSTALL.
YOU MUST RETURN THE COMPLETE KIT IF YOU WISH TO MAKE A WARRANTY CLAIM.
SI LES PIECES SONT ENDOMMAGEES OU CONTIENNENT DES DÉFAUTS DE NE PAS INSTALLERS.
VOUS DEVEZ RENVOYER UN KIT COMPLET SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DEMANDE DE GARANTIE
SI HAY PARTES DAÑADAS O DEFECTUOSAS NO PROCEDA CON LA INSTALACIÓN.
PARA HACER UN RECLAMO BAJO GARANTÍA, TODAS LAS PARTES DEBEN SER RETORNADAS**



JEEP WRANGLER/LIBERTY DODGE NITRO CHROME DOOR HANDLE APPLIQUÉ KIT




WASH THE DOOR HANDLE SURFACE AND DRY WITH CLEAN CLOTH.

LAVER LA POIGNEE DE PORTE DE SURFACE ET SÈCHE AVEC UN CHIFFON PROPRE.

LAVAR LA SUPERFICIE DE LA MANIJA Y SÉQUELO CON UN PAÑO LIMPIO.

1




DO NOT REMOVE ADHESIVE LINERS. TEST FIT PARTS TO DETERMINE CORRECT POSITIONS.

NE PAS RETIRER LES DOUBLURES ADHESIF. LES PIÈCES SONT PARFAITEMENT TEST POUR DÉTERMINER LES POSITIONS CORRECT.

AÚN NO RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DEL ADHESIVO SIMULE POSICIONANDO LAS PARTES PARA DETERMINAR SU POSICIÓN CORRECTA ANTES DE PROCEDER A SU INSTALACIÓN.

2



REMOVE ADHESIVE LINER FROM THE PUSH BUTTON COVER. CENTER OVER THE BUTTON AND INSTALL.

RETIRER LA PROTECTION ADHÉSIF DU CACHE DU BOUTON POUSSOIR. CENTRE SUR LE BOUTON ET À INSTALLER.


REMUEVA PELÍCULA PROTECTORA DEL ADHESIVO DEL BOTÓN PRESIONADOR COLOQUE LA CUBIERTA AL CENTRO DEL BOTÓN E INSTALE.

REMOVE **ONLY** THE MIDDLE ADHESIVE LINER OF HANDLE INSERT. PEEL BACK APPROXIMATELY 1 INCH OF LINER FROM TOP AND BOTTOM ADHESIVE STRIPS.

RETIRER **UNIQUEMENT** LE REVÊTEMENT ADHÉSIF MOYEN DE POIGNEE. REPOUSSEZ APPROXIMATELY 1 POUCE DE TOILE DE BANDES ADHESIVES HAUT ET EN BAS.

REMUEVA **SOLAMENTE** PELÍCULA PROTECTORA DEL ADHESIVO COLOCADO AL CENTRO DEL INSERTO REMUEVA APROXIMADAMENTE UNA PULGADA EN UNO DE LOS EXTREMOS DE LOS ADHESIVO COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL INSERTO.

4




CLEAN DOOR HANDLE SURFACE WHERE PARTS WILL BE INSTALLED WITH THE ALCOHOL PAD OR A CLEAN CLOTH USING ISOPROPYL ALCOHOL; 70% MINIMUM.

POIGNEE DE PORTE CLEAN SURFACE OÙ PIÈCES SERA INSTALLÉ AVEC LE TAMPON D'ALCOOL OU UN ALCOOL CHIFFON PROPRE USING ISOPROPYL; MINIMUM DE 70%.

LIMPIE LA SUPERFICIE DONDE INSTALARÁ LAS PARTES UTILIZANDO LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL O UTILICE UN PAÑO LIMPIO CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO CON UN MÁXIMO DEL 70% CONTENIDO DE ALCOHOL.

3



ALIGN THE HANDLE INSERT AND LIGHTLY PRESS DOWN TO TACK INTO POSITION.

ALIGNER LA POIGNEE INSERT ET APPUYER LÉGÈREMENT SUR DE VIRER DE BORD EN POSITION.

ALINIE EL INSERTO EN POSICIÓN CORRECTA Y PRESIONE LEVEMENTE SIN FIJARLO COMPLETAMENTE.

REMOVE THE REMAINING ADHESIVE LINERS AS YOU PRESS THE PART DOWN.

ENLEVER LES REVÊTEMENTS ADHÉSIF RESTANT QUE VOUS APPUYEZ SUR LA PARTIE AVAL.

RETIRE EL RESTO DE LA PELÍCULA PRESIONANDO EL INSERTO PARA SUJETARLO COMPLETAMENTE A LA MANIJA.

AFTER ALL PARTS ARE INSTALLED, APPLY UNIFORM FIRM PRESSURE OVER ENTIRE SURFACE OF PARTS USING THE PALM OF YOUR HAND OR FINGERTIPS TO ENSURE PROPER ADHESION.

APRÈS TOUTES LES PIÈCES SOIENT, APPLIQUEZ UNE PRESSIION FERME UNIFORME SUR TOUTE LA SURFACE DE PIÈCES À L'AIDE LA PAUME DE LA MAIN OU AU BOUT DES DOIGTS ASSURER UNE BONNE ADHÉSION.

DESPUÉS DE HABER INSTALADO LOS INSERTOS, CON LA PALMA DE LA MANO PRESIONE LA SUPERFICIE DE LOS INSERTOS PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN COMPLETA A LA MANIJA.

HOLD FOR 30 SECONDS.

MAINTENEZ POUR 30 SECONDES.

MANTENGA PRESIONANDO POR 30 SEGUNDOS.

DO NOT WASH FOR (24) HOURS.

NE PAS LAVER PENDANT (24) HEURES.

EVITE LAVADO DEL VEHÍCULO O LAS PARTES POR 24 HORAS.

5